

BOMBILLA WIFI

LB401



Descargue la aplicación

Escanee el código QR o busque "BeSmart-Living" en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la aplicación.



Regístrese en la aplicación

1. Regístrese con un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico legal. Haga clic en "continuar" y "obtener" para obtener un mensaje con el código de verificación. Introduzca el código de verificación y toque "login" para acceder a la aplicación.

Añadir dispositivo

Cuando instale la bombilla, por favor reconfigúrela con los pasos: **encienda-apague-encienda-apague-encienda** hasta que parpadee rápidamente.

El intervalo de tiempo de encendido no excederá de 10 segundos. Luego presione "+" en la esquina superior derecha de la interfaz de "Dispositivos" y elija iluminación para conectar con la aplicación.

<

Registrar

Colombia >

Correo electrónico

Obtenga el código de verificación

Estoy de acuerdo [Acuerdo del Usuario](#) y [Política de privacidad](#)

<

Introducir código de verific...

El código de verificación se ha enviado a su correo: @gmail.com Enviar de nuevo (56s)

[¿No recibió un código?](#)

Hogar Be Smart +

 **Mayormente Soleado**

31°C Temperatura exterior 48.0% Humedad exterior 1009.9 hPa Presión al aire libre

Todos los dispositivos Salón Dormitorio princ ...



Todavía no hay dispositivos

Añadir dispositivo

< **Añadir manualmente** Escaneo auto 

Eléctrico Dispositivos de iluminación

Iluminación

Fuente de luz (BLE+Wi-Fi) **Fuente de luz (Wi-Fi)** Fuente de luz (Zigbee)

Sensor de protección...

Electrodoméstico grande

Fuente de luz (BLE) Fuente de luz (otro)

Electrodoméstico pequ...

Electrodoméstico

Dispositivo portátil par...

Vídeo vigilancia

Control de puerta de...

Luces de tira (BLE+Wi-Fi) Luces de tira (Wi-Fi) Luces de tira (BLE)

Luces de tira (Zigbee)

Nota:

1. Conecte las bombillas sólo a través de Wifi por primera vez, por favor, asegúrese de que la luz parpadee rápidamente, y la contraseña de WiFi que ha introducido es correcta. (El proceso de conexión puede tardar varios minutos, por favor sea paciente).
2. Después de la primera conexión, puede usar un Wifi diferente o sus datos móviles para controlar las luces en cualquier momento y en cualquier lugar.

Control de dispositivo

Después de que el dispositivo se conecta con éxito, toque "Mi hogar" en la parte inferior. El nombre del dispositivo de la bombilla inteligente se muestra en la lista.

Tóquelo para entrar en el panel de control de la lámpara inteligente

1. Modo blanco: ajustar el brillo y la temperatura de color de la luz blanca.
2. Modo de color: ajustar el color, el brillo, la saturación de la luz de color.
3. Modo de escena: tiene ocho modos de escena (4 estáticos y 4 dinámicos)
 - Noche: (la luz naranja motiva a dormir)
 - Lectura: (la luz blanca brillante ayuda a concentrarse)
 - Fiesta: (la luz roja anaranjada crea una atmósfera viva)
 - Ocio: (la luz azul claro ilumina y relaja)

Los 4 modos anteriores no son ajustables

- Suave: (la luz cambia de tenue a brillante)
- Arcoíris: (rotación de 6 colores en secuencia intermitente)
- Resplandeciente: (luz tipo discoteca)
- Espléndida: (rotación de 6 colores en secuencia lenta).



El color, la frecuencia de parpadeo y el brillo se pueden especificar en los 4 modos anteriores.

4. Ajuste del temporizador

5. Crear grupo: si tiene dos o más luces, por favor toque "... " en la esquina superior derecha del panel de control y cree un grupo.

El grupo de bombillas inteligentes interpretará la sincronía con el interruptor. Los cambios de color, la selección del modo escena, el temporizador, etc.

(el control del grupo se limita al mismo modelo de bombilla).




Perfil

1. Compartir dispositivos: Puede escribir el número de teléfono móvil o correo electrónico de un nuevo miembro y compartir el dispositivo con él. El nuevo miembro puede controlar el dispositivo con su propia cuenta. La lista muestra todos los miembros que están agregados desde su cuenta. Puede eliminar el miembro y cancelar el uso compartido deslizando hacia la izquierda.
2. Integración: Conecte con Amazon Alexa o Google Home y utilice los comandos de voz.

Por el momento sólo hay 3 órdenes disponibles en Amazon Alexa y Google Home: (1) cambio de color, (2) ajuste de brillo y (3) encender o apagar la luz.

Nota:

1. Una función para compartir acceso a la aplicación, es introducir el número de teléfono o correo electrónico y compartir inmediatamente, los accesos compartidos son ilimitados (El número o correo compartido deben estar registrados en la aplicación "BeSmart-Living")
2. Después de compartir el nuevo equipo y la nueva configuración, se unirán al administrador de la cuenta pero la opción de control del grupo de bombillas no se compartirá.
3. La tercera opción es compartir cuentas temporalmente, para los que no pueden acceder o conectarse con Amazon Alexa o Google Home desde el teléfono móvil.



Nota:

1. Después de apagar la luz y volver a encenderla, debe conectarse a la red Wifi para controlar la luz.
2. Compatible solo con WLAN 2.4GHZ, Android 4.1 en adelante y iOS 8.0 en adelante. No aplica para wifi de 5G.
3. Cuando conecte varias bombillas wifi, no las deje demasiado unidas, ya que pueden causar interferencias en la señal.

Garantía limitada de NEXSA S.A.S. para los equipos marca BeSmart

Declaración:

NEXSA S.A.S. (BeSmart) garantiza que este producto cumple con los requisitos de calidad en materiales y manufactura. Este producto cuenta con una garantía por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la factura de venta, que tengan relación a cualquier defecto de materiales y/o fabricación que afecte su funcionamiento y/o uso. NEXSA S.A.S. (BeSmart) reparará o reemplazará, a su discreción, cualquiera de tales defectos en el producto sin cargo. Se procederá al reemplazo de las piezas o producto defectuoso en forma de intercambio. La garantía respecto de un producto reparado o reemplazado tendrá vigencia por el tiempo restante del periodo de garantía.

Se debe realizar un correcto almacenamiento, manipulación y transporte del producto. NEXSA S.A.S. (BeSmart) queda expresamente excluida cualquier responsabilidad sobre los daños originados por uso, almacenamiento y manipulación inadecuados, así como por transporte.

Condiciones de Garantía:

Reparación / Cambio: Dentro de los 12 primeros meses a partir de la fecha de la factura de venta, el producto o componente defectuoso en su acabado y/o funcionamiento será reparado sin ningún costo.

Exclusiones de la Garantía:

Quedan exentos de Garantía los accesorios, componentes y piezas deterioradas por desgaste natural. Los materiales que sufren un envejecimiento con el paso del tiempo y la exposición a la luz solar que dan lugar a cambios de tono en el producto. Fallas del producto que surjan de la instalación incorrecta. El uso de manera contraria a la contemplada en el manual. Producto cuyo número serial haya sido alterado, distorsionado o eliminado. Daños causados por el uso inadecuado, negligencia, tensión de red incorrecta, picos de tensión, humedad, condiciones térmicas o ambientales extremas o cualquier otra causa ajena a NEXSA S.A.S. (BeSmart)

Trámite para hacer válida la garantía:

En caso de que el producto falle el cliente deberá: **a)** consultar el manual de usuario para identificar la posible falla y corregir el problema. **b)** Si el problema persiste, el cliente deberá visitar la página web [www.nexsa.com.co](#) en donde se le indicará el proceso a seguir. **c)** Si es necesario podrá acercarse al centro de servicio autorizado por NEXSA S.A.S. (BeSmart)

* Para dar curso a la reclamación es requisito indispensable tener a la mano la factura de venta original.