

# KIT DE ALARMA H001 WIFI



## Introducción al funcionamiento

- Basado en el diseño de la plataforma de hogar inteligente Be smart, puede vincular una variedad de dispositivos compatibles con Be smart al sistema de alarma.
- Alarma de altos decibeles, luz intermitente y otros modos de alarma.
- Armarse en casa, armarse al estar afuera y desarmarse.
- Accesorios con detección de batería baja.
- Detección de falla de energía del sistema.
- Detección de manipulación.
- Batería incorporada



## Descargue la aplicación y regístrese

Busque "BeSmart-Living" o escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación y registrarse.



## Cómo conectar la red Wifi #1: Modo por defecto



1. Abra la página principal de la aplicación, presione "+" en la parte superior derecha para añadir dispositivos -> seleccione "sensor de protección" -> seleccione "Alarma(Wi-fi)"



2. Encienda el interruptor de sirena inteligente, vuelva a enchufarlo, mantenga presionado el botón RESET durante 5 segundos, el indicador parpadeará rápidamente, listo para conectar el wifi.




3. Confirme que el indicador parpadee rápidamente -> introducir contraseña wifi (solo es compatible con wifi 2.4G) -> aceptar




## Cómo conectar la red wifi #2: Modo de compatibilidad

Si el modo predeterminado de conectar la wifi no tiene éxito, puede seleccionar "Modo AP" para configurar la red:

1. Abra la página principal de la aplicación, presione "+" en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo -> seleccione "Sensores de protección" -> seleccione "Alarma(Wi-fi)"





2. Haga clic en "Modo AP" en la parte superior derecha de la aplicación.





3. Vuelva a encender el interruptor de la sirena inteligente y vuelva a enchufarlo, mantenga pulsado el botón de RESET durante 5 segundos, la luz indicadora parpadea rápidamente, continúe pulsando y manteniendo el botón de RESET durante 5 segundos, el indicador parpadeará rápidamente, listo para conectar.



4. Confirme que el indicador parpadea lentamente -> introduzca la contraseña de la red (solo es compatible con Wifi 2.4G) -> Aceptar -> Ir para conectarse.



5. Busca "SmartLife-xxx" en la lista wifi del teléfono y haga clic en Conectar -> volver a la aplicación "BeSmart-Living".





## Notas de conexión WiFi

1. El método de configuración de red no admite enrutadores 5G por el momento.
2. Si ambos métodos fallan, reinicie el enrutador.
3. El dispositivo y el teléfono móvil deben estar lo mas cerca posible del enrutador.


## Agregar detector y control remoto

Método 1: agregar a través de la aplicación

1. Haga clic en "accesorios" en la página principal de la aplicación -> seleccione "detector" o "control remoto" -> haga clic en "agregar".



2. Haga clic en "Aceptar" -> Active los sensores hasta que sean detectados -> la luz de la sirena inteligente parpadea 3 veces y la adición se realiza correctamente.





Sensor de puerta: Aproxime y separe hasta que la luz se encienda y se envíe el código.

Sensor de movimiento PIR: Reinicie el interruptor hasta que la luz se encienda y se envíe el código.



## Edite el nombre del accesorio


Para facilitar la distinción de los diferentes eventos de alarma, puede editar el nombre del accesorio (dentro de 24 caracteres).




## Instrucciones de instalación

Instalación de sirena inteligente:

Mueva el anillo de fijación inferior a "Desbloquear" (🔓), retire el anillo de fijación e instálelo con tornillos, instale la sirena inteligente y vaya a "Bloquear" (🔒).




## Instalación magnética de puerta



1. El imán de la puerta y el imán deben estar alineados, y el espacio entre los dos no puede ser superior a 1 cm.
2. Una vez completada la instalación, abra la puerta y pruebe. La luz del sensor de la puerta está encendida para demostrar que la instalación está bien. Cuando se abre, emitirá una señal.
3. Cuando la lámpara magnética de la puerta parpadea durante el lanzamiento, significa que la batería es insuficiente. Reemplace la batería lo antes posible.
4. Distancia de lanzamiento  $\leq 80$  metros (sin obstáculos), pruebe después de la instalación, la distancia de alcance varía según los obstáculos.

## Instalación de sensores de movimiento



Para reducir las falsas alarmas en las instalaciones de sensores de movimiento se debe prestar atención a:

1. No apuntar directamente a puertas y ventanas de vidrio.
2. No es aconsejable colocar frente a objetos grandes que sean fáciles de balancear.
3. No es aconsejable colocar frente a fuentes que generen frío o calor.
4. No debe haber pantallas, muebles grandes u otro objeto que obstruya el área de detección.
5. No instale más de dos detectores de movimiento en el mismo lugar.
6. Si la luz del sensor parpadea durante la transmisión, indica que la batería es insuficiente. Reemplace la batería lo antes posible.
7. La distancia de detección es  $\leq 8$  metros y la distancia de transmisión es  $\leq 80$  metros (sin obstáculos). Por favor, pruébelo después de la instalación. Diferentes obstáculos tendrán diferentes distancias

## Parámetros del sistema:

- La luz sigue parpadeando: falla en la configuración de red
- Armado: alarma con luz y sonido
- Armado en casa: solo alarma de luz
- Desarmar: solo alarma SOS
- Número de controles remotos: 8
- Número de detectores: 24
- Volumen: 3 niveles ajustables alto / medio / bajo
- Tiempo de sirena: 1-180 segundos ajustable
- Temporizador: Armar / Armado en casa / Desarmar
- Frecuencia de accesorios: 433Mhz (cualquier frecuencia entre 300-912M se puede personalizar).

## Garantía limitada de NEXSA S.A.S. para los equipos marca BeSmart

### Declaración:

NEXSA S.A.S. (BeSmart) garantiza que este producto cumple con los requisitos de calidad en materiales y manufactura. Este producto cuenta con una garantía por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la factura de venta, que tengan relación a cualquier defecto de materiales y/o fabricación que afecte su funcionamiento y/o uso. NEXSA S.A.S. (BeSmart) reparará o reemplazará, a su discreción, cualquiera de tales defectos en el producto sin cargo. Se procederá al reemplazo de las piezas o producto defectuoso en forma de intercambio. La garantía respecto de un producto reparado o reemplazado tendrá vigencia por el tiempo restante del periodo de garantía.

Se debe realizar un correcto almacenamiento, manipulación y transporte del producto. NEXSA S.A.S. (BeSmart) queda expresamente excluida cualquier responsabilidad sobre los daños originados por uso, almacenamiento y manipulación inadecuados, así como por transporte.

### Condiciones de Garantía:

Reparación / Cambio: Dentro de los 12 primeros meses a partir de la fecha de la factura de venta, el producto o componente defectuoso en su acabado y/o funcionamiento será reparado sin ningún costo.

### Exclusiones de la Garantía:

Quedan exentos de Garantía los accesorios, componentes y piezas deterioradas por desgaste natural. Los materiales que sufren un envejecimiento con el paso del tiempo y la exposición a la luz solar que dan lugar a cambios de tono en el producto. Fallas del producto que surjan de la instalación incorrecta. El uso de manera contraria a la contemplada en el manual. Producto cuyo número serial haya sido alterado, distorsionado o eliminado. Daños causados por el uso inadecuado, negligencia, tensión de red incorrecta, picos de tensión, humedad, condiciones térmicas o ambientales extremas o cualquier otra causa ajena a NEXSA S.A.S. (BeSmart)

### Trámite para hacer válida la garantía:

En caso de que el producto falle el cliente deberá: **a)** consultar el manual de usuario para identificar la posible falla y corregir el problema. **b)** Si el problema persiste, el cliente deberá visitar la página web [www.besmart.com.co](http://www.besmart.com.co) en donde se le indicará el proceso a seguir. **c)** Si es necesario podrá acercarse al centro de servicio autorizado por NEXSA S.A.S. (BeSmart)

\* Para dar curso a la reclamación es requisito indispensable tener a la mano la factura de venta original.